



Características
Characteristics
Caractéristiques



Cert. EN 1176



+ 6 años



4+ u.



213 x 12 x 160 cm.



0 cm.



13,46 m²

- * **Estructura**
Structure
Structure
Acero (pintado en polvo de poliéster)
Steel (powder-coated)
Acier (peint en poudre en polyester)
- * **Módulo LED**
LED module
Module LED
PU (poliuretano)
PUR (polyurethane)
Polyuréthane
- * **Panel loseta**
Panel tile
Dalle
Caucho
Caoutchouc
Caoutchouc

es

Juego interactivo que funciona solamente con energía cinética, sin fuente de electricidad externa. Compuesto por un bastidor de acero al que están fijados seis paneles de loseta con sensores y luces LED y una carcasa que dispone de disco giratorio con manivela y altavoz.

Al girar la manivela, el juego se carga con energía para su funcionamiento. Los niños chutan o lanzan una pelota contra los paneles, según el modo de juego seleccionado.



SHOTSPOT incluye 3 juegos interactivos: **TIRADOR DE PRECISIÓN, PORTERO, BANDA DE MÚSICA**. Los juegos desafían reacción, velocidad, coordinación, precisión y creatividad a los niños. La combinación de interactividad con el juego, motivación por retos, luces LED, sonido y estar en movimiento lo convierten en un juego ideal para niños de 6 a 15 años. ¡Jugar al aire libre en su mejor forma!

El juego funciona en el rango de baja tensión y es completamente seguro e inofensivo.

Juego accesible e inclusivo. Ideal para parques infantiles, patios de colegio, campings, parques de atracciones, zonas de ocio, espacios públicos.

Energía cinética

- Luz y Sonido generado por fuerza muscular
- Calidad audio digital
- Volumen regulable
- Montaje fácil
- Resistente a la intemperie
- Seguro
- Uso registrado
- Cierre horario opcional
- Manejo fácil
- Anti-vandálico
- Bajo mantenimiento



mm.



SHOTSPOT TIRO
SHOTSPOT
SHOTSPOT TIR



JUEGOS INCLUSIVOS

SHOTSPOT TIRO



¿Cómo funciona?

Gira el disco para cargar el juego con energía. Cuando esté cargado, selecciona uno de los tres juegos interactivos:

Tirador de precisión - Un panel se ilumina con luz verde. Intenta chutar a este panel para conseguir puntos. Cada vez que aciertes el panel correcto, la luz verde cambiará de sitio a otro panel. Con cuenta atrás: Intenta acertar el mayor número de paneles posibles en el tiempo limitado por el juego.

Portero - Un portero (el panel iluminado en luz roja) se mueve continuamente entre los seis paneles. Intenta no tocar el portero y meter goles en los 5 paneles restantes.



Banda de música- Acompañado por un ritmo de fondo, cada panel hace su propia música instrumental. Tocad (juntos) para crear una impresionante sinfonía al chutar a los paneles.



¿Cómo apagar el juego o regular el volumen?

Usa la llave especial para retirar la tapa. Bajo ella se encuentra ubicado el regulador de volumen y el interruptor para encender o apagar el juego. A través del puerto USB se puede meter un cierre horario para el funcionamiento del juego. Vuelve a colocar la tapa y ciérrala de nuevo con la llave especial.

JOC-80T1



Medidas generales